Betriebs- und Rüstanleitung

Me 109

mit Motor DB 601



Messerschmitt A. G.

Verstellspiel (43a) bis zur Hälfte herausdrehen und mit Schäkel (43b) der Flosse verbinden.



Abb. 43

Bei in Waage stehendem Rumpf muß die Flosseneinstellung gleich 0° sein. Die Einstellungs-Grade sind aus Anlage 12 zu ersehen und werden durch Verstellen der Spindel (43a) eingestellt.

Messung des Einstellwinkels erfolgt mittels Arbeitslehre (44a und Anlage 12) und Winkelmesser (44b).



Abb. 44

Die Höhenruderhälften (45a) an den Hebelarmen (45c) der Antriebswelle (40a, 45b) und den Lagerstellen befestigen.

Hierauf am Höhenruder einen Winkelmesser (44b) befestigen und durch Verstellen der Seilzüge und Stoßstangen Ruderausschläge einstellen, bis die in Anlage 12 angegebenen Ausschläge erreicht sind.











Nivellierplan

Anlage 11

Arbeitslehre für Vorflügel

bei Rippe 6 anlegen



Arbeitslehre für Vorflügel

bei Rippe 4 anlegen



Arbeitslehre für Einstellwinkel der Tragfläche

bei Rippe 1b auflegen



Arbeitslehre für Null-Lage der Höhenflosse

bei Rippe 1 auflegen