III. Eksploatacja i uruchomienie

1. Przed przystąpieniem do uruchomienia silniczka należy napełnić zbiornik paliwem przy wkręconej do oporu igle gaźnika
2. Otworzyć dopływ paliwa do gaźnika przez odkręcenie igły o..... obrotów.
3. Zassać paliwo do cylindra przez kilkakrotne pokręcenie śmigłem – zatykając palcem otwór w gaźniku w chwili gdy tłok znajduje się w dolnym martwym punkcie, a zdejmując palec, po osiągnięciu przez tłok górnego martwego punktu. Przy prawidłowym zassaniu przewód od zbiornika do gaźnika winien być całkowicie wypełniony paliwem.
4. Przez energiczne pokręcenie śmigłem spowodować rozruch silniczka.
5. Regulacji ilości obrotów dokonywać przez odpowiednie ustawienie igły gaźnika i śruby kompresyjnej.
   UWAGA: Przed uruchomieniem wstrzyknąć parę kropel paliwa w otwory wydechowe.
6. Tuleja cylindra i tłok wykonane są ze stali wysokogatunkowej. W prawidłowych warunkach eksploatacji czasokres pracy silnika wynosi około 20 godzin.

INSTRUKCJA

obsługi i eksploatacji silniczka samozapłonowego

„Jaskółka"

o pojemności 2,47 cm³

Konstrukcja St. Górskiego

Nr.....

Kontrola Techn. .....

III. Eksploatacja i uruchomienie

1. Przed przystąpieniem do uruchomienia silniczka należy napełnić zbiornik paliwem przy wkręconej do oporu igle gaźnika.
2. Otworzyć dopływ paliwa do gaźnika przez odkręcenie igły o.....obrotów.
3. Zassać paliwo do cylindra przez kilkakrotne pokręcenie śmigłem – zatykając palcem otwór w gaźniku w chwili gdy tłok znajduje się w dolnym martwym punkcie, a zdejmując palec, po osiągnięciu przez tłok górnego martwego punktu. Przy prawidłowym zassaniu przewód od zbiornika do gaźnika winien być całkowicie wypełniony paliwem.
4. Przez energiczne pokręcenie śmigłem spowodować rozruch silniczka.
5. Regulacji ilości obrotów dokonywać przez odpowiednie ustawienie igły gaźnika i śruby kompresyjnej.
   Uwaga: Przed uruchomieniem wstrzyknąć parę kropel paliwa w otwory wydechowe.
6. Tuleja cylindra i tłok wykonane są ze stali wysokogatunkowej. W prawidłowych warunkach eksploatacji czasokres pracy silnika wynosi około 20 godzin.

INSTRUKCJA

obsługi i eksploatacji silniczka samozapłonowego

„Jaskółka 1"

o pojemności 2,48 cm³

Nr.....

Kontrola Techn. 31 X 57 .....