

Regulamin korzystania z lotniska modelarskiego Lotniczego Stowarzyszenia Szczurowa.

Przepisy Ogólne

1. Wykonywanie lotów modeli z lotniska modelarskiego Lotniczego Stowarzyszenia Szczurowa, jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody od opiekuna lotniska. Gospodarzami lotniska są członkowie Lotniczego Stowarzyszenia Szczurowa.
Opiekun lotniska: Zbigniew Dąbrówka, Tel.: +48 510 710 146.
2. Modelarze korzystają z lotniska modelarskiego na własne ryzyko i odpowiedzialność.
3. Modelarze korzystający z lotniska muszą posiadać aktualne ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej uwzględniające szkody spowodowane zdalnie sterowanymi, bezzałogowymi statkami powietrznymi.
4. Właściciel modelu odpowiada za swój model w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
5. Na lotnisku obowiązuje stosowanie nadajników pracujących w pasmach 35 MHz i 2,4 GHz prawnie dopuszczonych w Polsce.
6. Za posiadaną radiową aparaturę sterowania modelem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego odpowiada Pilot.
7. Na lotnisku wyodrębnione są następujące strefy, których należy bezwzględnie przestrzegać:
 - Strefa Lotów 1 (w zależności od kierunku wiatru)
 - Strefa Lotów 2 (w zależności od kierunku wiatru)
 - Strefa Pilotów
 - Strefa Modeli
 - Parking 1 (dla pilotów)
 - Parking 2 (dla gości)

Organizacja lotów

1. Nigdy nie należy dokonywać startu modelu bez uprzedniego zawiadomienia o tym fakcie pozostałych pilotów.
2. Możliwe jest latanie kilku modeli na raz pod warunkiem obopólnej zgody wszystkich pilotów.
3. Model znajdujący się w powietrzu ma bezwzględne pierwszeństwo nad modelami szykującymi się do startu. Nigdy nie należy startować bez zgody pilota(ów) już znajdujących się w powietrzu.
4. Podczas wykonywania lotu, piloci stoją w jednej grupie.
5. Wszystkie osoby przebywające na terenie lotniska w czasie trwania lotów bezwzględnie muszą przebywać poza strefą lotów i poza pasem startowym.
6. Wejście na pas startowy dozwolony jest tylko w celu jak najszybszego zabrania modelu lub jego startu. Wejście na pas startowy musi zostać zgłoszone wszystkim pilotom.
7. Wszyscy piloci - modelarze mają obowiązek przestrzegania regulaminu lotniska i zasad bezpieczeństwa pod rygorem wykluczenia z grona użytkowników lotniska.

